

Elisa Karaoke



siinä on ideaa.

Tervetuloa Elisa Karaokeen!


Tästä oppaasta löydät ohjeet Karaoke-mikserin kytkemiseksi Elisa Viihteeseen sekä sen käyttämiseksi.

Laitteiden kytkeminen

Kytke karaoke-mikserin mukana tullut SCART-sovitin Elisa Viihteen digiboxin TV SCART"-liittimeen. Aseta SCART-sovittimen kytkin asentoon OUT ja kytke siitä keltainen, punainen ja valkoinen johto karaoke-mikserin vastaavaan värisiin (AV IN) liittimiin.

Karaokepakettiin ei sisälly naaras-SCART-to-RCA tai RCA-miniDIN -adapteria, vaan sen voi hankkia joko Elisa Shopitista tai kodinelektroniikkakaupasta

Kytke toinen RCA-johto karaoke-mikserin (AV OUT) liittimiin ja johdon toinen pää television kuva ja ääniliittämään (Video In).



Näin käytät Elisa Karaokea

Elisa Karaoke sisältää lähes 5000 eri esittäjien karaoke-kappaletta. Mukana ovat niin kotimaiset ja ulkomaiset huippuartistit kuin legendaarisimmat laulutkin.

Valitse Elisa Viihteestä Asetukset > Ääni ja kuva > Näyttötila-asetuksista valitaan 576i. Tämä resoluutio sopii karaoke-mikserin SCART-liittimestä tulevaan signaaliin.

Valitse Elisa Viihteestä kanava 543 ja saat esille karaokeen alivalikon. Aakkosjärjestetyistä kansioista voit valita laulun joko artistin tai kappaleen mukaan. Jos valitsit artistin mukaisen järjestyksen, seuraavaksi pääset valitsemaan kappaleen.



Valitse haluamasi kappale artistin mukaan järjestetyistä kansioista.



Seuraavaksi voit valita kappaleen, jota haluat laulaa.



siinä on ideaa.