

# Elisa Karaoke




siinä on ideaa.

# Tervetuloa Elisa Karaokeen!

Tästä oppaasta löydät ohjeet Karaoke-mikserin kytkemiseksi Elisa Viihteeseen sekä sen käyttämiseksi.

## Laitteiden kytkeminen

Kytke karaoke-mikserin mukana tullut SCART-sovitin Elisa Viihteen digiboxin TV SCART"-liittimeen. Aseta SCART-sovittimen kytkin asentoon OUT ja kytke siitä keltainen, punainen ja valkoinen johto karaoke-mikserin vastaavan värisiin (AV IN) liittimiin.



Kytke toinen RCA-johto karaoke-mikserin (AV OUT) liittimiin ja johdon toinen pää television kuva ja ääniliittämään (Video In).

# Näin käytät Elisa Karaokea

Elisa Karaoke sisältää lähes 5000 eri esittäjien karaoke-kappaletta. Mukana ovat niin kotimaiset ja ulkomaiset huippuartistit kuin legendaarisimmat laulutkin.

Valitse Elisa Viihteestä Asetukset > Kuva > HDTV näyttötila asetuksista valitaan 576i. Tämä resoluutio sopii karaoke-mikserin SCART-liittimestä tulevaan signaaliin.

Paina kaukosäätimen keskellä olevaa sinistä nappia. Tästä pääset Elisa Viihteen portaaliin. Portaalista valitaan videovuokraamo. Videovuokraamoja selaamalla pääset kohtaan "Elisa Karaoke". Elisa Karaokeen alta saat artisti tai kappale listauksen. Seuraavaksi pääset valitsemaan laulettavan kappaleen.



siinä on ideaa.